

## Programmering av fjernkontrollen for bruk mot din TV.

- 1 Slå på TV-en.
- 2 Trykk **OK** og **LYD AV/PÅ** **7** inn samtidig i 3 – 5 sekunder. LED-lampen øverst på fjernkontrollen skal lyse rødt.
- 3 Se i tabellen på neste side, og finn frem til produsent av ditt TV-apparat. Tast inn det tresifrede nummeret i kolonnen merket **Nummer** (ved siden av kolonnen for TV-produsent) med nummertastene på fjernkontrollen. Hvis du har tastet inn riktig nummer som passer til ditt TV-apparat vil TV-en slå seg av.
- 4 Trykk **OK** tasten. Lyset på fjernkontrollen vil blinke tre ganger og slå seg av. Hvis du har tastet feil nummer vil det fortsatt lyse rødt. I kolonnen **Nummer** kan det stå flere alternativer fordi TV-produsenten leverer forskjellige produkter. Prøv neste nummer og gjenta prosessen over til du har funnet riktig nummer som korresponderer med din TV.



Listen på neste side inneholder de mest kjente TV-produsentene i Norge. Hvis du ikke finner ditt TV-apparat her, finner du en mer omfattende liste under "spørsmål og svar" på get.no.

Du har kun 20 sekunder til rådighet for å gjennomføre prosessen fra 2-4. Hvis du bruker lengre tid vil fjernkontrollen gå tilbake til forrige oppsett, men du kan prøve så mange ganger du ønsker.



1. TV AV/PÅ slår TV av/på
2. ANNEN KILDE viser tilkoblet enhet og du kan velge en annen tilkoblet enhet.
3. LYD TV AV/PÅ demper lyd
4. TV VOLUM - + øker lyd/demper lyd
5. KANAL TV OPP/NED bytter kanal
6. OK
7. LYD AV/PÅ

TV-produzent	Nummer
AKAI	038 010 108 132 133 135 139 140 156
AMSTRAD	006 157
ASA	087 102 108 235 236
ASBERG	185
ASORA	171
AUDIOSONIC	085
BEKO	085 086 108 250
BESTAR	086
BLAUPUNKT	091 092 096 097 098 099 210 253
BOSCH	210
CROWN	085 086 108 144 171 185
DAEWOO	108 120 127 170
DANSAI	010 219
DECCA	108 159 161 162 184 189 190 206
ELBE	058 144 157 160 192 246
ELBIT	108 248
ELEKTRONIKA	108
EMERSON	108 204
EXPERT	089
FENNER	171
FERGUSON	078 079 160 182 195 198 199 200 201 202
FINLANDIA	194 195
FINLUX	008 087 102 104 105 107 108 140 144 159 161 189 235 236
FISHER	086 208 222 233
FUBA	073 109
FUJITSU GENERAL	088 159 197
FUNAI	010
GENERAL	171
GENERAL TECHNIC	171
GOLDSTAR	001 108 110 144 159 163 166 171 191 219 237 033
GOODMANS	064 108 109 110 120 159 170 171
GORENJE	086
GRANADA	027 105 108 111 121 134 140 159 162 167 187 194 195 238
GRUNDIG	091 092 093 094 095 097 098 100 101 232 238

TV-produzent	Nummer
HITACHI	011 013 015 017 021 022 023 024 028 029 030 035 039 040 041 053 054 055 056 057 120 127 128 129 134 135 140 143 145 147 151 156 159 173 193 219
IMPERIAL	108 139 144 165
INTERFUNK	108 109 113 130 133 134 135 137 141 146 147 148 165 179 210
INTERVISION	010 086 108 132 144 166
ITT	141 151 186
JVC	169
KARCHER	108 274
LG	001 108 110 144 159 163 166 171 191 219 237 033
LOEWE	109 113 204 205
LUXOR	102 104 132 133 134 135 138 140 143 145 153 156 186 237
MARANTZ	108
MARSHAL	064
MATSUI	108 159 171
MERRIT	132
METZ	092 097 098 100 101 108 204 207 254
MITSUBISHI	075 076 077 097 113 204 222 224 240
NIKKAI	219
NIKKO	108
NOGAMATIC	173 179 239
NOKIA	014 019 032 102 103 104 108 132 133 134 135 138 140 141 145 146 147 148 156
NORDMENDE	129 173 179 180 181 193 195 225 226 228 239
ORION	059 064 108 110 118 219
OTTO-VERSAND	002 005 014 059 081 082 083 085 092 097 098 100 101 108 109 111 113
PANASONIC	002 003 005 167 168 229
PATHE MARCONI	173 179 225 239
PHILIPS	065 066 067 068 069 092 108 109 111 112 114 115 116 119 122 124 125 193 212 251 252 219 080 090 154 172 175

TV-produzent	Nummer
PIONEER	193 243 244 245
QUELLE	038 002 010 014 019 059 072 086 087 088 092 097 098 100 101 102
SABA	079 146 147 173 179 181 193 195 225 226 239
SALORA	019 032 103 104 132 133 134 135 137 138 140 142 143 145 156 237 241
SAMSUNG	004 010 086 108 117 126 171 220 237 001 016 025 042 046 050 063 070 080 084 219 249
SANYO	014 018 019 020 032 034 071 086 087 189 218 221 222 223
SCHNEIDER	064 088 108 133 141 159 163 233
SHARP	081 082 083 222
SIEMENS	092 096 097 098 100 101 108 210 218 219 221
SILVER	010 064
SINGER	108 164 204
SONY	072 074 211 212 213 214 215 216 217 222 060 061 062 170
SPECTRA	170
STARLITE	108 171
STARLUX	171
STERN	088 089 137 157 197
SUNSTAR	108 171
SUPERTECH	108 139 171
TECHLINE	185
TECHNISAT	108 165
TELEFUNKEN	079 177 179 181 193 195 200 210
THOMSON	078 079 134 173 178 179 181 193 195 225 239
THORN	011 014 018 026 028 066 072 075 087 097 102 108 116 135 141 145 146 160
THORN-FERGUSON	160 188 200 227
TOSHIBA	012 026 036 037 222 232 050 136 150 152
ZANUSSI	137 197
ZENITH	231