

ENKEL BRUK AV FJERNKONTROLLEN

ENKEL BRUK

SKRU AV/PÅ GET BOX II

Trykk 

GÅ DIREKTE TIL KANAL

Trykk kanalnummer med talltastene

BYTT KANAL

Trykk  eller  for å zappe i kanallisten

STYR VOLUM OPP/NED






Trykk  eller 

NAVIGERE I MENY

ÅPNE OG LUKKE HOVEDMENY

Trykk  for å åpne,  for å lukke

VELGE I MENYENE

Trykk     for å velge i menyene. Trykk  for å bekrefte valg

LUKK MENY

Hold inne  når du står i en meny



PAUSE, SPOLE OG OPPTAK

PAUSE/PLAY

Trykk 

SPOLE

Trykk  og 

HOPP 5 MINUTTER I SPOLING

Trykk  mens du spoler

SETT PÅ OPPTAK

Ett trykk på 

SETT PÅ SERIEOPPTAK

To trykk på 

STOPP AVSPILLING OG GÅ TIL DIREKTESENDT TV

Trykk 

FJERNKONTROLLTIPS

STYR TV

AKTIVER/DEAKTIVER STYRING AV TV

Trykk 

SKRU TV AV/PÅ

Trykk  og 

BYTT KILDE PÅ TV

Trykk  og 

ENDRE TV LYD

Trykk  og  eller 



NYTTIGE SNARVEIER

GÅ TIL GUIDE

Trykk  når du ser på tv

GÅ TIL MINIGUIDE

Trykk  når du ser på tv

GÅ TIL PROGRAMMENY

Trykk  når du ser på tv

GÅ TIL FORRIGE KANAL

Hold inne  når du ser på direkteendt tv



BLA RASKT I KANALLISTEN

Hold inne  eller 

SKRU AV LYD (MUTE)

Hold inne 

ØK HASTIGHET PÅ SPOLING

Trykk flere ganger på  eller 



TIPS

Du kan øke rekkevidden til fjernkontrollen ved å aktivere wifi fjernkontroll. Bruk også fjernkontrollen til å styre din tv. Les mer på s. 22 i brosjyren eller på get.no/fjernkontroll.