Get box II

Enkel installasjon

Innhold i esken:


Strømkabel


Antennekabel


HDMI-kabel


Fjernkontroll


Get box II


AAA-batterier


Programkort


1) Sett inn programkortet


Brekk ut det lille programkortet og plasser det inn i Get-boksen som vist på bildet.



Programkortet plasseres i øverste kortplass. Get-logoen skal peke opp, med det avkappede hjørnet inn i Get-boksen.

2) Sett i antennekabelen







Antenneuttak


3) Sett i HDMI-kabelen





4) Sett i strømkabelen





5) Bilde på tv-skjermen

1. Slå på tv-en.
2. Velg ønsket menyspråk **Norsk** med piltastene på fjernkontrollen og bekreft med OK.
3. Du skal nå velge bildekvaliteten som passer til din tv **720p**. Velg med piltastene og bekreft med OK.
4. Ta en siste sjekk for å være sikker på at alle tilkoblinger er på plass. Trykk OK for å gå videre.

6) Velg riktig region

1. Velg din region. Bruk piltastene på fjernkontrollen. Bekreft med OK.
2. Programkortet oppdateres og boksen installerer tv-kanalene. Mens dette pågår vil du få beskjeden **Vennligst vent...**

Tv-bildene vil normalt komme opp etter få minutter.

Feilsøking

Hvis du ikke får bilde på skjermen, kan du prøve å bytte kilde (tilkoblet enhet) ved hjelp av en knapp på fjernkontrollen til tv-en.
Denne knappen er som regel merket **AV**, **EXT** eller ⇥. Hvis du fortsatt ikke får bilde på skjermen etter å ha forsøkt dette, bør du se nærmere i bruksanvisningen til tv-en din.

Region 1: Oslo / Nesodden/Telemark/Agder
Region 2: Romerike
Region 3: Asker/Tofte
Region 4: Drammen
Region 5: Hønefoss
Region 6: Kongsberg
Region 7: Østfold
Region 8: Follo
Region 9: Kristiansand
Region 10: Stavanger
Region 11: Haugesund
Region 12: Bergen
Region 13: Trondheim

Get-boksen er nå ferdig klargjort for tv, og du kan fortsette videre med installasjon av bredbånd og telefoni med to enkle steg.

Superbredbånd
For deg som har bredbånd fra Get, anbefaler vi at du bruker den innebygde trådløse ruteren/modemet i Get-boksen.

Dersom du ikke har bredbånd fra Get, kontakt oss så hjelper vi deg. Get-boksen er utstyrt med både bredbåndsmodem og innebygd trådløs ruter med høy ytelse for å sikre best mulig kvalitet for bredbåndstjenester. Den trådløse ruteren er klar til bruk, og du kan koble opp ubegrenset antall trådløse enheter.

7) Trådløs tilkobling

Navnet på det trådløse nettverket (SSID) er: **Getbox-xxxxx**. Nummeret etter **Getbox-** består av fem tegn og er unikt for hver bruker. Du finner navn (SSID) og passord under Get-boksen. Har du har utstyr som støtter 5 Ghz, får du også tilgang til **Getbox-5G-xxxxx** som gir deg enda bedre ytelse.

Du kan også koble deg til det innebygde bredbåndsmodemet med kabel. Du kan benytte en av de fire tilgjengelige portene på baksiden av Get-boksen.



Feilsøking

1. Sjekk at statuslampen for trådløs forbindelse på høyre side av Get-boksen lyser.
2. Mange bærbare enheter har en egen bryter for å skru av og på trådløs funksjon, sjekk at denne er skrudd på.
3. Hvis du ikke får signal fra ruteren, forsøk med kabel fra en av bredbåndsportene på baksiden av Get-boksen og til enheten.




Bruk av **omstart** eller **nullstill internett**-knappene påvirker ikke tv-sendinger eller opptak.

8) Telefoni

For deg som har telefoni fra Get, anbefaler vi at du bruker det innebygde modemet i Get-boksen. Dersom du ikke har telefoni fra Get, kontakt oss så hjelper vi deg.

Tilkobling av telefon

Get-boksen er utstyrt med modem for telefonitjenester. Modemet er klart til bruk, og kobles enkelt opp. Med to tilgjengelige porter har du et fleksibelt system for tilkobling av mange typer telefoner.



02/2013

QR-koden gir deg tilgang til fullstendig brukerveiledning for Get box II på ditt nettbrett eller smarttelefon.

Du kan også se get.no for mer informasjon.

Get®
Hverdagsmagi