Mikro+

Enkel installasjon

Mikro+ for trådløs tilkobling til hjemmenett

Når du har koblet til **Mikro+** vil du få tilgang til:


- GET FILMLEIE
- MITT ABONNEMENT
- MELDINGER
- VÆRET
- TIPS OG TRIKS
- KOMMENDE FILMER

Sett **Mikro+** på toppen av Get-boksen. Pass på at USB-ledningen vender mot baksiden av Get-boksen.





Get box Mikro

Koble USB-kontakten fra **Mikro+** til **USB1** på baksiden av Get-boksen. **USB1** er markert med en gul ramme.



Oversikt over tilkoblinger





Tips for god dekning til det trådløse hjemmenettet

Slik sørger du for at **Mikro+** får gode signaler fra det trådløse hjemmenettet:

- En trådløs ruter bør plasseres høyt i rommet, som øverst i bokhylla eller oppe på et skap.
- Bor du i enebolig bør ruteren stå i øverste etasje. Plasser den gjerne så sentralt som mulig i boligen.

Koble Mikro+ til det trådløse hjemmenettet

Hvis Get-boksen er slått av, skru den på med **Av/På**-tasten .Hvis **Startmenyen** er oppe, trykk på **EXIT**-tasten for å gå til tv-sendingen i fullskjerm.


Du vil nå få opp menyen for tilkobling til det trådløse hjemmenettet.

1



Velg **Ja, koble til nå**. Mikro+ søker etter tilgjengelige trådløse hjemmenett.

2




Velg ditt hjemmenett med piltastene og bekreft med . Hjemmenett fra Get har navn (SSID) som begynner med: **Get-**. Har du kjøpt modem/ruter fra Get vil SSID og passord stå på en lapp under modemet/ruteren.

3




Tast inn ditt passord med tallknappene på fjernkontrollen. Tallknappene virker på samme måte som SMS på en mobiltelefon. Passordet står på en lapp under modem/ruter.

4



Boksen kobler seg til ditt hjemmenett.

5



Når tilkoblingen er utført vil du få opp en status. Trykk på **EXIT**-tasten for å avslutte. Til slutt vil du få spørsmål om å restarte boksen for at WIFI skal aktiveres. Velg "**Ja"** når du får denne meldingen.

10/2012

QR-koden gir deg tilgang til fullstendig brukerveiledning for Get box Mikro på din smarttelefon. Du kan også se get.no/mikro for mer informasjon.

Get Hverdagsmagi